

Návod k obsluze

Ubiquiti POE-24-12W-G / POE-24-24W-G / POE-24-24W-G-WH

Popis zařízení

PoE injektor slouží pro napájení všech zařízení, které v sobě mají zabudovaný PoE extraktor a podporují PoE napětí 24V. Při použití se stíněnými kabely a stíněnými konektory poskytují Ubiquiti adaptéry ochranu před svodovými proudy a elektromagnetickým výbojem.

Instalace

1. Do PoE injektoru zapojte dodávaný napájecí kabel 230V.
2. Do portu PoE připojte ethernetový kabel s koncovkou RJ45, druhý konec kabelu zapojte do napájeného zařízení. **POZOR: Před zapojení PoE adaptéru se vždy ujistěte, že zařízení tento způsob napájení podporuje!**
3. Do portu LAN připojte ethernetový kabel, druhý konec zapojte do PC, switchu nebo routeru.

Podrobné informace viz originální manuál ke stažení níže.

<https://ui.com/download>

Informace k likvidaci výrobku

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Prohlášení o shodě

Společnost i4wifi a.s., tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 117/2016 a 118/2016 Sb. a směrnice 2014/53/EU. Toto prohlášení je vydáno na základě dokumentů předložených výrobcem.

Kopii originálního Prohlášení o Shodě je možné stáhnout na stránkách výrobce

<https://ui.com/compliance/>